

REPARATUR UND SCHUTZ EINES WASCHKÜCHENBODENS MIT BELZONA IN EINEM KRANKENHAUS

ID: 1798



PROBLEM

Der Waschküchenboden in diesem Krankenhaus war uneben, sodass sich Wasser in der Mitte des Bodens ansammelte. Der Boden musste nivelliert werden, um so den Wasserablauf zu den Abflüssen zu ermöglichen. Darüber hinaus durfte vom Boden keine Unfallgefahr ausgehen.

ANWENDUNGSSITUATION

Unebener Waschküchenboden in einem Krankenhaus

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgeführt. Der bestehende Boden wurde herausgeschnitten, um eine Vertiefung herzustellen, auf der dann ein Estrich mit Belzona 4131 (Magma-Screed) aufgetragen wurde. Anschließend wurde dieser Estrich mit Belzona 5231 (SG Laminate) überbeschichtet.

BELZONA-FAKTEN

Die Verwendung von Belzona 4131 (Magma-Screed) ermöglichte es, eine Vertiefung ohne eine längere Unterbrechung des Krankenhausbetriebs herzustellen. Die Verwendung von Belzona 5231 (SG Laminate) ermöglichte darüber hinaus die Herstellung einer sicheren Bodenoberfläche in der Waschküche. Das Krankenhaus prüft zurzeit weitere Möglichkeiten, die Sicherheit in den Gebäuden mit Hilfe von Belzona Lösungen zu verbessern.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Krankenhaus, Schottland, GB

ANTRAGSDATUM

Okt./Nov. 2009

PRODUKTE

Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 5231 (SG Laminate)

SUBSTRAT

Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Unebener, beschädigter Waschküchenboden 2. Auftrag von Belzona 4131 (Magma-Screed) 3. Auftrag von Belzona 4131 (Magma-Screed) 4. Die abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA