

HEIZRAUM-BODEN MIT BELZONA VERSIEGELT

ID: 3396



PROBLEM

Durch den undichten Boden gelang Wasser in den unter dem Heizraum liegenden Operationssaal.

ANWENDUNGSSITUATION

Heizraum eines Krankenhauses

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-8 durchgeführt. Der Fußboden wurde zuerst diamantgeschliffen und anschließend mit 2 Schichten Belzona 5231 (SG Laminate) beschichtet.

BELZONA-FAKTEN

Die gesamte Anwendung wurde an einem Wochenende durchgeführt. Durch die geruchlosen und lösemittelfreien Eigenschaften von Belzona 5231 (SG Laminate) wurde der Krankenhausbetrieb in keiner Weise beeinträchtigt.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Krankenhaus, Großbritannien

ANTRAGSDATUM

Mai 2009

PRODUKTE

Belzona 5231 (SG Laminate)

SUBSTRAT

Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Schadhafter Boden
2. Auftrag von Belzona 5231 (SG Laminate)
3. Abgeschlossene Anwendung
4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.