

VENTILATORLAUFRAD UND LAUFRADMANTEL MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3495



PROBLEM

Aufgrund festsitzender Partikel hatte das Laufrad eine Unwucht.

ANWENDUNGSSITUATION

Ventilatorlaufrad

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FBC-2 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Das Laufrad wurde vor und nach der Anwendung dynamisch ausgewuchtet.

INDUSTRIE

Allgemeine Industrie

STANDORT DES KUNDEN

Stahlunternehmen, Hamilton, Ontario, Kanada

ANTRAGSDATUM

Mai 2003

PRODUKTE

Belzona 1341 (Supermetalgilde)

SUBSTRAT

Verzinkter Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Gestrahltes Laufrad (Profil: 72-102 µm, blankes Metall)
2. Laufrad mit 2 Schichten Belzona 1341 (Supermetalgilde)
3. Abgeschlossene Anwendung am Laufradmantel

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

